

ELZ_1 MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× × *****	モード3 ×	
ノートナンバー	音域	2 - 108 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○, 9n, 100 ×	○, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
プログラムチェンジ	設定可能範囲	○	0 - 127	
エクスクルーシブ		×	×	
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	○ 0 - 127 ×	※クロックソースが MIDI のときのみ受信を行う
リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	○ ○	※クロックソースが MIDI のときのみ受信を行う
その他	オールサウンドオフ リセットオールコント ローラー ローカルコントロール オールノートオフ オムニ・オフ オムニ・オン モノ・オン モノ・オフ アクティブセンシング リセット	× × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × ×	

モード1:オムニ・オン、ポリモード2:オムニ・オン、モノモード3:オムニ・オフ、ポリモード4:オムニ・オフ、モノ
○:あり×:なし