





ELZ_1 playのファームウェアをアップデートする

ELZ_1 play と PC/Mac を USB で接続し、アップデート用ファイルを ELZ_1 play で使用中のカード内にコピーすることで、ELZ_1 play のファームウェアをアップデートすることができます。

- 1 SONICWARE の WEB サイトからダウンロードした最新のファームウェアを ELZ_1 play 使用カードに PC/Mac からアクセスする(USB マスストレージモード)(→ P.124) を参考にファームウェアデータをカード内の以下のアドレスにコピーする。

"USB ドライブ:\ELZ_1 play.bin"

- 2 ELZ_1 play の電源を切る。
- 3  キーを押しながら電源を入れる。
- 4  キーを押し、SYSTEM UPDATE を選択する。
- 5  キーを押す。
- 6 ファームウェアファイルのチェックに問題がなければ、 キーを押してアップデートを開始する。
- 7 Please restart と表示されたら ELZ_1 play の電源を切る。
- 8 ELZ_1 play を起動する。

POINT!

- ・電池で駆動する場合、新品の電池をご使用ください。
 - ・アップデートの途中で絶対に電源を切らないでください。正しく起動できなくなります。
 - ・初回接続時、ご使用の PC/Mac の種類によっては ELZ_1 play の認識に 10 ～ 30 秒程度かかる場合があります。認識されるまで USB ケーブルを抜いたり電源を切らないでください。
-