

LIVEN Ambient Ø MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	17 - 115 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○、9n、1 - 127 ×	○、9n、1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・バンド		×	○	
コントロール チェンジ	5	○	○	VELOCITY
	20	○	○	TUNE ALL
	21	○	○	FX TYPE
	22	○	○	FX SPEED
	23	○	○	FX AMOUNT
	24	○	○	REVERB TYPE
	25	○	○	REVERB
	26	○	○	PTN LEVEL
27	○	○	RND SEQ	
コントロール チェンジ (LAYER)	28	○	○	STRUCTURE
	29	○	○	WAVE
	30	○	○	HARMONIC
	31	○	○	BALANCE
	32	○	○	PITCH
	33	○	○	DETUNE
	34	○	○	MOD SHAPE
	35	○	○	MOD
	36	○	○	DEPTH
	37	○	○	FILTER TYPE
38	○	○	FILTER CUTOFF	
39	○	○	FILTER RESO	
40	○	○	AMP ATTACK	
41	○	○	AMP RELEASE	
42	○	○	LFO1 SHAPE	
43	○	○	LFO1 ASSIGN	
44	○	○	LFO1 TRIG	
45	○	○	LFO1 RATE	
46	○	○	LFO1 DEPTH	

LIVEN Ambient Ø MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール チェンジ (LAYER)	47	○	○	LFO2 SHAPE
	48	○	○	LFO2 ASSIGN
	49	○	○	LFO2 TRIG
	50	○	○	LFO2 RATE
	51	○	○	LFO2 DEPTH
	52	○	○	TRACK LEVEL
	53	○	○	TRACK PAN
	54	○	○	→ REVERB
	55	○	○	→ SHIMMER
	56	○	○	DICE
	57	○	○	OCTAVE
	58	○	○	VOICE MODE
	59	○	○	VOICE ADJ
	60	○	○	TRANSPOSE
61	○	○	RANDOM STEP	
62	○	○	PRM LOCK	
63	○	○	TRACK MUTE	
プログラム チェンジ	設定可能範囲	○	○	
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション	×	○	
	ソング・セレクト	×	○	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	○	○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
	コマンド	○	○	
その他	オールサウンドオフ	×	×	
	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカルコントロール	×	×	
	オールノートオフ	×	×	
	オムニ・オフ	×	×	
	オムニ・オン	×	×	
	モノ・オン	×	×	
	モノ・オフ	×	×	
	アクティブセンシング	○	○	
	リセット	×	×	

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ
○: あり ×: なし