

LIVEN BASS&BEAT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	17 - 115 ※ 1 *****	17 - 115 ※ 1 17 - 115 ※ 1	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	0, 9n, 1 - 127 ×	0, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・バンド		×	○	
コントロール チェンジ (PATTERN)	5 20 21 22 23 24 25 26	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	VELOCITY ※ 2 FX ON/OFF FX TYPE FX AMOUNT PTN LEVEL DUCKING SEQ MODE LINE IN → FX
コントロール チェンジ (TRACK)	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	○ ○	○ ○	MEMORY / LEVEL KICK ※ 3 ASSIGN1 / LEVEL SNARE ASSIGN2 / LEVEL HAT DIMENSION / LEVEL OTHERS PITCH RATE / TIME KICK 1 PITCH DEPTH / TIME SNARE 1 RELEASE&GATE / TIME HAT 1 M.GUN / TIME EX 1 BANK / TUNE KICK 1 SWEEP SPEED / TUNE SNARE 1 SWEEP RANGE / TUNE HAT 1 DICE / TUNE HAT 2 - / TUNE EX 1 - / TUNE EX 2 - / TUNE EX 3 - / TUNE EX 4 OCTAVE / - VOICE MODE / - GLIDE / - SWEEP / - TRANSPOSE / - - / KIT

※ 2 PT.CH ※ 3 BA.CH / DR.CH

LIVEN BASS&BEAT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール チェンジ (TRACK)	52	○	○	SWING
	53	○	○	RANDOM STEP
	54	○	○	PRM LOCK
	55	○	○	LEVEL
	56	○	○	FX SEND
プログラム チェンジ	設定可能範囲	○	0-127	
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション	×	○	
	ソング・セレクト	×	0-127	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	○	○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
	コマンド	○	○	
その他	オールサウンドオフ	×	×	
	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカルコントロール	×	×	
	オールノートオフ	×	×	
	オムニ・オフ	×	×	
	オムニ・オン	×	×	
	モノ・オン	×	×	
	モノ・オフ	×	×	
	アクティブセンシング	○	○	
リセット	×	×		
※ 1 ドラムトラックの場合				
備考	INST		ノートナンバー	
	KICK 1		36	
	SNARE 1		38	
	HAT 1		42	
	HAT 2		46	
	CYMBAL 1		49	
	CYMBAL 2		51	
	CLAP		39	
	STICK		37	
	KICK 2		35	
	SNARE 2		40	
	EX 1		60	
	EX 2		61	
	EX 3		62	
	EX 4		63	
EX 5		64		
EX 6		65		

モード 1: オムニ・オン、ポリモード 2: オムニ・オン、モノモード 3: オムニ・オフ、ポリモード 4: オムニ・オフ、モノ
○: あり ×: なし