

LIVEN Lofi-12 MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	17 - 115 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	0, 9n, 1 - 127 ×	0, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール チェンジ				VELOCITY FX TYPE FX SPEED FX AMOUNT PTN LEVEL SEQ MODE BANK SAMPLE OCTAVE 12bit START LAID-BACK PITCH → REVERB REVERB TYPE REVERB MIX LINE IN → REVERB FILTER TYPE FILTER CUTOFF FILTER RESO FILTER ENV DEPTH FILTER ENV TIME LFO SHARE LFO DELAY LFO RATE LFO PITCH LFO FILTER DEPTH RELEASE & GATE DICE SWING ATTACK SWEEP SWEEP SPEED SWEEP RANGE SWEEP CURVE VOICE MODE VOICE ADJ
	5	○	○	
	20	○	○	
	21	○	○	
	22	○	○	
	23	○	○	
	24	○	○	
	25	○	○	
	27	○	○	
	28	○	○	
	29	○	○	
	30	○	○	
	31	○	○	
	32	○	○	
	33	○	○	
	34	○	○	
	35	○	○	
	36	○	○	
	37	○	○	
	38	○	○	
	39	○	○	
	40	○	○	
	41	○	○	
	42	○	○	
	43	○	○	
	44	○	○	
	45	○	○	
	46	○	○	
	47	○	○	
	48	○	○	
	49	○	○	
	50	○	○	
	51	○	○	
	52	○	○	
	53	○	○	
	54	○	○	
	55	○	○	
	56	○	○	

LIVEN Lofi-12 MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール チェンジ	57	○	○	TRANSPOSE RANDOM STEP PRM LOCK TRACK LEVEL TRACK PAN TRACK MUTE
	58	○	○	
	59	○	○	
	60	○	○	
	61	○	○	
	62	○	○	
プログラム チェンジ	設定可能範囲	○	0-63	
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション	×	○	
	ソング・セレクト	×	0-63	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	○	○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
	コマンド	○	○	
その他	オールサウンドオフ	×	×	
	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカルコントロール	×	×	
	オールノートオフ	×	×	
	オムニ・オフ	×	×	
	オムニ・オン	×	×	
	モノ・オン	×	×	
	モノ・オフ	×	×	
	アクティブセンシング	○	○	
リセット	×	×		

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ
○: あり ×: なし