

# LIVEN MEGA SYNTHESIS MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	17 - 115 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○、9n、1 - 127 ×	○、9n、1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール チェンジ	5	○	○	VELOCITY
	20	○	○	FX ACTIVE
	21	○	○	FX TYPE
	22	○	○	FX SPEED
	23	○	○	FX AMOUNT
	24	○	○	PTN LEVEL
	25	○	○	SEQ MODE
コントロール チェンジ (TRACK)	27	○	○	BANK
	28	○	○	SOUND
	29	○	○	ATTACK
	30	○	○	RELEASE & GATE
	31	○	○	OCTAVE
	32	○	○	SWEEP CURVE
	33	○	○	SWEEP SPEED
	34	○	○	SWEEP RANGE
	35	○	○	TRACK PAN
	36	○	○	TRACK LEVEL
	37	○	○	→ FX
	38	○	○	LEGACY
	39	○	○	VOICE MODE
40	○	○	VOICE ADJ	
41	○	○	SWING	
42	○	○	TRANSPOSE	
43	○	○	RANDOM STEP	
44	○	○	PRM LOCK	
45	○	○	TRACK MUTE	

# LIVEN MEGA SYNTHESIS MIDI インプリメンテーションチャート

機能	送信	受信	備考
プログラム チェンジ	○	○	
エクスクルーシブ	○	○	
コモン	×	○	
ソング・ポジション	×	○	
ソング・セレクト	×	○	
チューン	×	×	
リアルタイム	○	○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
クロック コマンド	○	○	
その他	オールサウンドオフ	×	×
	リセットオールコントローラー	×	×
	ローカルコントロール	×	×
	オールノートオフ	×	×
	オムニ・オフ	×	×
	オムニ・オン	×	×
	モノ・オン	×	×
	モノ・オフ	×	×
	アクティブセンシング	○	○
リセット	×	×	

モード 1 : オムニ・オン、ポリ モード 2 : オムニ・オン、モノ モード 3 : オムニ・オフ、ポリ モード 4 : オムニ・オフ、モノ  
○ : あり × : なし