

LIVEN Texture Lab MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	17 - 115 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○, 9n, 1 - 127 ×	○, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・バンド		×	○	
	5	○	○	VELOCITY
	20	○	○	PTN LEVEL
	21	○	○	PRM LOCK
	22	○	○	SEQ MODE
	23	○	○	RANDOM STEP
	24	○	○	SWING
	25	○	○	TRANSPOSE
	26	○	○	VOICE MODE
	27	○	○	VOICE ADJ
	28	○	○	OCTAVE
	29	○	○	EFX MODE
	30	○	○	EFX NOTE
	31	○	○	FREEZE
	32	○	○	SAMPLE
	33	○	○	SIZE
	34	○	○	TIMING
	35	○	○	DENSITY
	36	○	○	DIFFUSION
コントロール チェンジ	37	○	○	PITCH
	38	○	○	POSITION
	39	○	○	LENGTH/FEEDBACK
	40	○	○	SPEED
	41	○	○	BLEND
	42	○	○	SHAPE
	43	○	○	JITTER
	44	○	○	DIRECTION
	45	○	○	POS RND RATE
	46	○	○	POS RND DEPTH
	47	○	○	GRAIN RND SIZE
	48	○	○	GRAIN RND SHAPE
	49	○	○	MOD1 ASSIGN
	50	○	○	MOD1 SHAPE
	51	○	○	MOD1 FADE IN
	52	○	○	MOD1 RETRIG
	53	○	○	MOD1 RATE
	54	○	○	MOD1 DEPTH
	55	○	○	MOD2 ASSIGN
	56	○	○	MOD2 SHAPE

LIVEN Texture Lab MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール チェンジ	57	○	○	MOD2 RETRIG
	58	○	○	MOD2 RATE
	59	○	○	MOD2 DEPTH
	60	○	○	MOD SYNC
	61	○	○	ATTACK
	62	○	○	RELEASE
	68	○	○	FILTER TYPE
	69	○	○	FILTER CUTOFF
	70	○	○	FILTER RESO
	71	○	○	REVERB TYPE
72	○	○	REVERB SHIMMER	
73	○	○	REVERB MIX	
74	○	○	LINE IN → REVERB	
プログラム チェンジ	設定可能範囲	○	0-127	
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション	×	○	
	ソング・セレクト	×	0-127	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	○	○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
	コマンド	○	○	
その他	オールサウンドオフ	×	×	
	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカルコントロール	×	×	
	オールノートオフ	×	×	
	オムニ・オフ	×	×	
	オムニ・オン	×	×	
	モノ・オン	×	×	
	モノ・オフ	×	×	
	アクティブセンシング	×	×	
	リセット	×	×	

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ
○: あり ×: なし