

LIVEN XFM MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	17 - 115 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	0, 9n, 1 - 127 ×	0, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール ※ 1 チェンジ (PATTERN)	5	○	○	VELOCITY
	20	○	○	FX TYPE
	21	○	○	FX SPEED
	22	○	○	FX AMOUNT
	23	○	○	PTN LEVEL
	24	○	○	SEQ MODE
	25	○	○	LINE IN → FX
コントロール ※ 2 チェンジ (TRACK)	27	○	○	SYNTH
	28	○	○	OCTAVE
	29	○	○	SYNTH PARMETER 1
	30	○	○	SYNTH PARMETER 2
	31	○	○	SYNTH PARMETER 3
	32	○	○	SYNTH PARMETER 4
	33	○	○	SYNTH PARMETER 5
	34	○	○	SYNTH PARMETER 6
	35	○	○	SYNTH PARMETER 7
	36	○	○	SYNTH PARMETER 8
	37	○	○	FILTER
	38	○	○	FLTR CUTOFF
	39	○	○	FLTR RESO
	40	○	○	FLTR ENV DEPTH
	41	○	○	FLTR ENV TIME
	42	○	○	LFO SHAPE
	43	○	○	LFO DELAY
	44	○	○	LFO RATE
	45	○	○	LFO PITCH
	46	○	○	LFO FILTER DEPTH
	47	○	○	RELEASE & GATE
	48	○	○	DICE
	49	○	○	SWING
	50	○	○	→ FX
	51	○	○	SWEEP
	52	○	○	SWEEP SPEED
	53	○	○	SWEEP RANGE
	54	○	○	SWEEP CURVE
	55	○	○	VOICE MODE
	56	○	○	VOICE ADJ
	57	○	○	TRANSPOSE
	58	○	○	RND STEP
	59	○	○	PRM LOCK

※ 1 PT.CH ※ 2 T1.CH - T4.CH

LIVEN XFM MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール チェンジ (TRACK)	60 61 62	○ ○ ○	○ ○ ○	TRACK LEVEL TRACK PAN TRACK MUTE
プログラム チェンジ	設定可能範囲	○	0-127	
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	○ 0-127 ×	
リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	○ ○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
その他	オールサウンドオフ リセットオールコントローラー ローカルコントロール オールノートオフ オムニ・オフ オムニ・オン モノ・オン モノ・オフ アクティブセンシング リセット	× × × × × × × × ○ ×	× × × × × × × × ○ ×	

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ
○: あり ×: なし