

Lofi-12 XT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	0, 9n, 1 - 127 ×	0, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
コントロール チェンジ	0 1 2 3 4 120	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	PATTERN PLAYBACK SONG PLAYBACK MASTER LEVEL PATTERN LEVEL EXT LEVEL ALL SOUND OFF
コントロール チェンジ (MIXER)	6 7 8 9 10 11 12 13 112	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	MASTER FX TYPE MASTER FX ON/OFF MASTER FX PARAM1 MASTER FX PARAM2 MASTER FX PARAM3 MASTER FX PARAM4 MASTER FX PARAM5 MASTER FX PARAM6 MIXER LEVEL
コントロール チェンジ (Reverb/Delay)	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	DELAY MIX DELAY INPUT MUTE DELAY TO REVERB SEND DELAY TIME DELAY SYNC DELAY FEEDBACK DELAY WIDTH REVERB MIX REVERB PREDELAY REVERB DECAY REVERB LOCUT REVERB HIDAMP

Lofi-12 XT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
	32	○	○	SEQ LENGTH
コントロール	33	○	○	NOTE
チェンジ	34	○	○	TRANSPOSE
(CFG)	35	○	○	TRACK CHOKE
	36	○	○	SEQ MODE
TRACK/AUTO	37	○	○	RANDOM STEP
CHで動作	38	○	○	DICE
	39	○	○	QUANTIZE
	42	○	○	SAMPLE SLOTS*
	43	○	○	PITCH
	44	○	○	REPITCH TO TEMPO
	45	○	○	PITCH MODE
	46	○	○	SAMPLE START
	47	○	○	SAMPLE LENGTH
コントロール	48	○	○	1SHOT/LOOP
チェンジ	49	○	○	VOICE MODE
(SOUND)	50	○	○	ARP TYPE
	51	○	○	12BIT MODE
	52	○	○	VELOCITY SENSE
TRACK/AUTO	53	○	○	GLIDE
CHで動作	54	○	○	LEGATO ON/OFF
	55	○	○	MUTE
	56	○	○	SWEEP RANGE
	57	○	○	SWEEP SPEED
	58	○	○	SWEEP CURVE
	59	○	○	SCALE
	60	○	○	KEY
	61	○	○	SAMPLE BANK*
コントロール	62	○	○	FILTER TYPE
チェンジ	63	○	○	FILTER FREQ
(FILTER)	64	○	○	FILTER RESO
	65	○	○	FILTER ENV DEPTH
TRACK/AUTO	66	○	○	FILTER ENV ATTACK
CHで動作	67	○	○	FILTER ENV RELEASE
	68	○	○	FILTER ENV DELAY
	69	○	○	FILTER ENV INVERT
	72	○	○	LFO1 RATE
	73	○	○	LFO1 DEPTH
	74	○	○	LFO1 SHAPE
	75	○	○	LFO1 ASSIGN
コントロール	76	○	○	LFO1 SYNC
チェンジ	77	○	○	LFO1 TRIGGER
(LFO)	78	○	○	LFO1 PHASE
	79	○	○	LFO1 COUNT
TRACK/AUTO	82	○	○	LFO2 RATE
CHで動作	83	○	○	LFO2 DEPTH
	84	○	○	LFO2 SHAPE
	85	○	○	LFO2 ASSIGN
	86	○	○	LFO2 SYNC
	87	○	○	LFO2 TRIGGER
	88	○	○	LFO2 PHASE
	89	○	○	LFO2 COUNT

* SAMPLE BANK(CC61)=0の時、SAMPLE SLOTS(CC42)は1～128を選択
SAMPLE BANK(CC61)=1の時、SAMPLE SLOTS(CC42)は129～256を選択

Lofi-12 XT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール	92	○	○	AMP ATTACK
チェンジ	93	○	○	AMP RELEASE
(AMP)	94	○	○	AMP PAN
	95	○	○	AMP VOL
TRACK/AUTO CH	96	○	○	AMP ENV ON/OFF
で動作	97	○	○	AMP DELAY SEND
	98	○	○	AMP REVERB SEND
コントロール	102	○	○	EFX TYPE
チェンジ	103	○	○	EFX ON/OFF
(EFFECT)	104	○	○	EFX PARAM1
	105	○	○	EFX PARAM2
TRACK/AUTO CH	106	○	○	EFX PARAM3
で動作	107	○	○	EFX PARAM4
プログラム	設定可能範囲	○	○	
チェンジ				
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション	×	○	
	ソング・セレクト	×	○	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	○	○	※クロックソースが MIDI の
	コマンド	○	○	ときのみ受信を行う
その他	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカルコントロール	×	×	
	オールノートオフ	×	×	
	オムニ・オフ	×	×	
	オムニ・オン	×	×	
	モノ・オン	×	×	
	モノ・オフ	×	×	
	アクティブセンシング	○	○	
	リセット	×	×	

モード 1: オムニ・オン、ポリモード 2: オムニ・オン、モノモード 3: オムニ・オフ、ポリモード 4: オムニ・オフ、モノ
 ○: あり ×: なし