

# Lofi-12 XT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	0、9n、1 - 127 ×	0、9n、1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・バンド		×	○	
コントロール チェンジ	0 1 2 3 4 120	× × ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	PATTERN PLAYBACK SONG PLAYBACK MASTER LEVEL PATTERN LEVEL EXT LEVEL ALL SOUND OFF
コントロール チェンジ (MIXER)	6 7 8 9 10 11 12 13	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	MASTER FX TYPE MASTER FX ON/OFF MASTER FX PARAM1 MASTER FX PARAM2 MASTER FX PARAM3 MASTER FX PARAM4 MASTER FX PARAM5 MASTER FX PARAM6
コントロール チェンジ (MIXER)	112	○	○	MIXER LEVEL
コントロール チェンジ (Reverb/Delay)	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	DELAY MIX DELAY INPUT MUTE DELAY TO REVERB SEND DELAY TIME DELAY SYNC DELAY FEEDBACK DELAY WIDTH REVERB MIX REVERB PREDELAY REVERB DECAY REVERB LOCUT REVERB HIDAMP
コントロール チェンジ (EXT)	26 27	○ ○	○ ○	EXT DELAY SEND EXT REVERB SEND
コントロール チェンジ (USB)	28 29 30	○ ○ ○	○ ○ ○	USB LEVEL USB DELAY SEND USB REVERB SEND

※受信のみ AUTO CH でも動作

# Lofi-12 XT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール チェンジ (CFG)	32	○	○	SEQ LENGTH
	33	○	○	NOTE
	34	○	○	TRANSPOSE
	35	○	○	TRACK CHOKE
	36	○	○	SEQ MODE
	37	○	○	RANDOM STEP
	38	○	○	DICE
	39	○	○	QUANTIZE
	40	○	○	TRACK SWING
	TRACK/AUTO CHで動作			
コントロール チェンジ (SOUND)	42	○	○	SAMPLE SLOTS <sup>*</sup>
	43	○	○	PITCH
	44	○	○	REPITCH TO TEMPO
	45	○	○	PITCH MODE
	46	○	○	SAMPLE START
	47	○	○	SAMPLE LENGTH
	48	○	○	1SHOT/LOOP
	49	○	○	VOICE MODE
	50	○	○	ARP TYPE
	51	○	○	12BIT MODE
	52	○	○	VELOCITY SENSE
	53	○	○	GLIDE
	54	○	○	LEGATO ON/OFF
	55	○	○	MUTE
	56	○	○	SWEEP RANGE
	57	○	○	SWEEP SPEED
	58	○	○	SWEEP CURVE
	59	○	○	SCALE
60	○	○	KEY	
61	○	○	SAMPLE BANK <sup>*</sup>	
TRACK/AUTO CHで動作				
コントロール チェンジ (FILTER)	62	○	○	FILTER TYPE
	63	○	○	FILTER FREQ
	64	○	○	FILTER RESO
	65	○	○	FILTER ENV DEPTH
	66	○	○	FILTER ENV ATTACK
	67	○	○	FILTER ENV RELEASE
	68	○	○	FILTER ENV DELAY
	69	○	○	FILTER ENV INVERT
	70	○	○	FILTER GAIN
	TRACK/AUTO CHで動作			
コントロール チェンジ (LFO)	72	○	○	LFO1 RATE
	73	○	○	LFO1 DEPTH
	74	○	○	LFO1 SHAPE
	75	○	○	LFO1 ASSIGN
	76	○	○	LFO1 SYNC
	77	○	○	LFO1 TRIGGER
	78	○	○	LFO1 PHASE
	79	○	○	LFO1 COUNT
	80	○	○	LFO1 SYNC SPEED
	82	○	○	LFO2 RATE
	83	○	○	LFO2 DEPTH
	84	○	○	LFO2 SHAPE
	85	○	○	LFO2 ASSIGN
	86	○	○	LFO2 SYNC
	87	○	○	LFO2 TRIGGER
	88	○	○	LFO2 PHASE
	89	○	○	LFO2 COUNT
	90	○	○	LFO2 SYNC SPEED
TRACK/AUTO CHで動作				

※ SAMPLE BANK(CC61)=0の時、SAMPLE SLOTS(CC42)は1～128を選択  
 SAMPLE BANK(CC61)=1の時、SAMPLE SLOTS(CC42)は129～256を選択

# Lofi-12 XT MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
コントロール	92	○	○	AMP ATTACK
チェンジ	93	○	○	AMP RELEASE
(AMP)	94	○	○	AMP PAN
	95	○	○	AMP VOL
TRACK/AUTO CH	96	○	○	AMP ENV ON/OFF
で動作	97	○	○	AMP DELAY SEND
	98	○	○	AMP REVERB SEND
コントロール	102	○	○	EFX TYPE
チェンジ	103	○	○	EFX ON/OFF
(EFFECT)	104	○	○	EFX PARAM1
	105	○	○	EFX PARAM2
TRACK/AUTO CH	106	○	○	EFX PARAM3
で動作	107	○	○	EFX PARAM4
プログラム	設定可能範囲	○	○	
チェンジ				
エクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソング・ポジション	×	×	
	ソング・セレクト	×	×	
	チューン	×	×	
リアルタイム	クロック	○	○	※クロックソースが MIDI の
	コマンド	○	○	ときのみ受信を行う
その他	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカルコントロール	×	×	
	オールノートオフ	×	×	
	オムニ・オフ	×	×	
	オムニ・オン	×	×	
	モノ・オン	×	×	
	モノ・オフ	×	×	
	アクティブセンシング	○	○	
	リセット	×	×	

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ  
 ○: あり ×: なし