

SONICWARE


SmplTrek ファームウェアアップデート手順書

- ① ファームウェア (.zip) を下記 URL からダウンロードする。

<https://ja.sonicware.jp/pages/downloads>

- ② SD カードを PC/Mac のカードスロットに挿すか、SmplTrek のカードリーダーモードで、PC/Mac と接続する。

- ③ ダウンロードしたファームウェア(.zip)を解凍し、バイナリファイル (SmplTrek.bin) を SD カードの第一階層にコピーする。




(例)Windows



(例)Mac

- ④ SD カードを PC/Mac から取り出して SmplTrek に差し込むか、SmplTrek のカードリーダーモードを解除する。

- ⑤  を押しながら電源ボタンを長押しする。

※AC アダプターまたは新品の電池を使用してください。

- ⑥ 「SYSTEM UPDATE」を選択し、OK を押す。



- ⑦ OK を押してアップデートを開始する。

※アップデート中は絶対に電源を切らないでください。



画面の表示はバージョンによって異なります。

⑧ 完了後、電源ボタンを押してシャットダウンし、再度起動する。

