

# SmpITrek MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × *****	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	0, 9n, 1 - 127 ×	0, 9n, 1 - 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・バンド		×	×	
	30	×	○	PROJECT PLAYBACK
	31	×	○	SCENE PLAYBACK
	32	×	○	TRACK SHIFT
	33	×	○	MASTER LEVEL
	34	×	○	PROJECT LEVEL
	35	×	○	PRJ-EXT BALANCE
	36	×	○	INSERT FX ON/OFF
	37	×	○	INSERT FX TYPE
	38	×	○	INSERT FX PARAMETER 1
	39	×	○	INSERT FX PARAMETER 2
	40	×	○	INSERT FX PARAMETER 3
	41	×	○	INSERT FX PARAMETER 4
コントロール チェンジ (プロジェクト) ※1	42	×	○	SEND FX ON/OFF
	43	×	○	SEND FX TYPE
	44	×	○	SEND FX PARAMETER 1
	45	×	○	SEND FX PARAMETER 2
	46	×	○	SEND FX PARAMETER 3
	47	×	○	SEND FX PARAMETER 4
	48	×	○	MASTER FX ON/OFF
	49	×	○	MASTER FX TYPE
	50	×	○	MASTER FX PARAMETER 1
	51	×	○	MASTER FX PARAMETER 2
	52	×	○	MASTER FX PARAMETER 3
	53	×	○	MASTER FX PARAMETER 4
	60	×	○	TRACK PLAYBACK
	61	×	○	TRACK LEVEL
	62	×	○	TRACK PAN
コントロール チェンジ (トラック) ※2	63	×	○	TRACK SEND FX
	64	×	○	TRACK MUTE
	65	×	○	TRACK EQ TYPE
	66	×	○	TRACK EQ FREQ
	67	×	○	TRACK EQ AMOUNT
	68	×	○	PITCH (LOOP/SHOTS TRACK)

※ 1 PROJECT CHANNEL ※ 2 TRACK CHANNEL

# SmpITrek MIDI インプリメンテーションチャート

機能	送信	受信	備考	
プログラム チェンジ	設定可能範囲 0-127	×	※ MIDIトラックのオートメーション でのみ送信	
エクスクルーシブ	×	×		
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	×	×	
リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	○ ○	※クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
その他	オールサウンドオフ リセットオールコントローラー ローカルコントロール オールノートオフ オムニ・オフ オムニ・オン モノ・オン モノ・オフ アクティブセンシング リセット	×	×	×

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ  
○: あり ×: なし