ELZ_1 play/core MIDI インプリメンテーションチャート

機能		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 選択可能	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	※記憶される
モード	電源 ON 時 メッセージ 代用	× × **********	モード 3 ×	
ノートナンバー	音域	0 - 127 **********	0 - 127 0 - 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○ , 9n,　1 – 127 ×	○ , 9n,　1 – 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	× ×	× ×	
ピッチ・ベンド		×	○	
プログラム チェンジ	設定可能範囲	×	○ ※1	
エクスクルーシブ		×	×	
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	× × ×	× ○ ×	
リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	○ ○	※ クロックソースが MIDI の ときのみ受信を行う
その他	オールサウンドオフ リセットオールコントローラー ローカルコントロール オールノートオフ オムニ・オフ オムニ・オン モノ・オン モノ・オフ アクティブセンシング リセット	× × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × ×	

※1 SYNTH/PTN でのみ受信
モード 1 : オムニ・オン、ポリ モード 2 : オムニ・オン、モノ モード 3 : オムニ・オフ、ポリ モード 4 : オムニ・オフ、モノ
○ : あり × : なし

ELZ_1 play/core MIDI インプリメンテーションチャート

コントロールチェンジ	SOUND LAYER (LAYER1 ～ 3)	SOUND SETTING (SETTING)	SYNTH/PTN, LOOPER 1 ～ 4, AUX IN, USB, MASTER
0			
1			※ Modulation Wheel
2			
3			
4	LayerPitch		
5	LayerDetune		
6	LayerDelay		
7	LayerLevel		MixerLevel
8	LayerEnable		MixerMute
9	OSCTypeSelct		MixerSend
10			MixerPan
11			
12	OSCPrmPage1_A	DrvModTypeSelect	※ MacroPrmA
13	OSCPrmPage1_B	DrvModPrmA	※ MacroPrmB
14	OSCPrmPage1_C	DrvModPrmB	※ MacroPrmC
15	OSCPrmPage1_D	DrvModPrmC	
16	OSCPrmPage2_A	DrvModPrmD	
17	OSCPrmPage2_B	ModTypeSelect	
18	OSCPrmPage2_C	ModPrmA	
19	OSCPrmPage2_D	ModPrmB	
20	OSCPrmPage3_A	ModPrmC	
21	OSCPrmPage3_B	ModPrmD	
22	OSCPrmPage3_C	DelayTypeSelect	
23	OSCPrmPage3_D	DelayPrmA	
24	OSCPrmPage4_A	DelayPrmB	
25	OSCPrmPage4_B	DelayPrmC	
26	OSCPrmPage4_C	DelayPrmD	
27	OSCPrmPage4_D	ReverbTypeSelect	
28	OSCPrmPage5_A	ReverbPrmA	
29	OSCPrmPage5_B	ReverbPrmB	
30	OSCPrmPage5_C	ReverbPrmC	
31	OSCPrmPage5_D	ReverbPrmD	
32			
33	OSCMod1Type	VoiceModeSelect	
34	OSCMod1PrmPage1_B	VoiceModePrmB	
35	OSCMod1PrmPage1_C	VoiceModePrmC	

※ only SYNTH/PTN channel

36	OSCMod1PrmPage1_D	UnisonEnableA	
37	OSCMod1PrmPage2_A	UnisonEnableB	
38	OSCMod1PrmPage2_B	UnisonEnableC	
39	OSCMod1PrmPage2_C	UnisonEnableD	
40	OSCMod1PrmPage2_D	UnisonPitchA	
41	OSCMod1PrmPage3_A	UnisonPitchB	
42	OSCMod1PrmPage3_B	UnisonPitchC	
43	OSCMod2Type	UnisonPitchD	
44	OSCMod2PrmPage1_B	UnisonDetuneA	
45	OSCMod2PrmPage1_C	UnisonDetuneB	
46	OSCMod2PrmPage1_D	UnisonDetuneC	
47	OSCMod2PrmPage2_A	UnisonDetuneD	
48	OSCMod2PrmPage2_B	ArpeggiatorModeSelect	
49	OSCMod2PrmPage2_C	ArpeggiatorModePrmB	
50	OSCMod2PrmPage2_D	ArpeggiatorModePrmC	
51	OSCMod2PrmPage3_A	ArpeggiatorModePrmD	
52	OSCMod2PrmPage3_B	EnvelopeModeSelect	
53	OSCMod3Type	FilterModeSelect	
54	OSCMod3PrmPage1_B	MemoryLevel	
55	OSCMod3PrmPage1_C	MemoryTune	
56	OSCMod3PrmPage1_D	MemoryTuneCent	
57	OSCMod3PrmPage2_A	Octave	
58	OSCMod3PrmPage2_B	MemoryBankSelect	
59	OSCMod3PrmPage2_C	MemorySelect	
60	OSCMod3PrmPage2_D	PatternSelect	
61	OSCMod3PrmPage3_A	LoopSelect	
62	OSCMod3PrmPage3_B		
63			
64			※Hold Pedal (on/off)
65	OSCMod4Type		
66	OSCMod4PrmPage1_B		
67	OSCMod4PrmPage1_C		
68	OSCMod4PrmPage1_D		
69	OSCMod4PrmPage2_A		
70	OSCMod4PrmPage2_B		
71	OSCMod4PrmPage2_C		
72	OSCMod4PrmPage2_D		
73	OSCMod4PrmPage3_A		

※ only SYNTH/PTN channel

74	OSCMod4PrmPage3_B		
75	EnvelopeTypeSelect		
76	EnvelopeAttackTime		
77	EnvelopeDecayTime		
78	EnvelopeSustainLevel		
79	EnvelopeReleaseTime		
80	EnvelopeReleaseAttackTime		
81	EnvelopeReleaseAttackLevel		
82	EnvelopeAttackCurve		
83	EnvelopeDecayCurve		
84	EnvelopeReleaseCurve		
85	EnvelopeReleaseAttackCurve		
86	FilterTypeSelct		
87	FilterPrmPage1_A		
88	FilterPrmPage1_B		
89	FilterPrmPage1_C		
90	FilterPrmPage1_D		
91	FilterModType		
92	FilterMod1PrmPage1_B		
93	FilterMod1PrmPage1_C		
94	FilterMod1PrmPage1_D		
95	FilterMod1PrmPage2_A		
96	FilterMod1PrmPage2_B		
97	FilterMod1PrmPage2_C		
98	FilterMod1PrmPage2_D		
99	FilterMod1PrmPage3_A		
100	FilterMod1PrmPage3_B		