


# SONICWARE

## SmplTrek ファームウェアアップデート手順書

**注意: Ver.1.1.72 ではカードリーダーモードの不具合を修正しているため、SmplTrek のカードリーダーモードは使用せずにアップデートしてください。**


- ① ファームウェア (.zip) を下記 URL からダウンロードする。  
<https://ja.sonicware.jp/pages/downloads>
- ② カードを PC/Mac のカードスロットに挿すか、市販のカードリーダーを使用して、PC/Mac と接続する。
- ③ ダウンロードしたファームウェア(.zip)を解凍し、バイナリファイル (SmplTrek.bin) をカードのルートフォルダにコピーする。



(例)Windows




(例)Mac

- ④ カードを PC/Mac から取り出し、SmplTrek に差し込む。
- ⑤  を押しながら電源ボタンを長押しする。  
※AC アダプターまたは新品の電池を使用してください。
- ⑥ 「SYSTEM UPDATE」を選択し、OK を押す。



⑦ OK を押してアップデートを開始する。

※アップデート中は絶対に電源を切らないでください。



⑧ 完了後、電源ボタンを押してシャットダウンし、再度起動する。

